

**LUCCI AIR
ABYSS IP66
DC CEILING FAN**

- **INSTALLATION**
- **OPERATION**
- **MAINTENANCE**
- **WARRANTY INFORMATION**

CAUTION
**READ INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR SAFE
INSTALLATION AND FAN OPERATION.**

For customer support, please contact:

Tel: +1 (949) 800 8488

Email: support@beaconlighting.us

www.beaconlighting.us.

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE

Congratulations on purchasing the latest in energy saving ceiling fans. This fan runs on DC (direct current) power which gives it the benefit of being super energy efficient whilst still maintaining high volume air-movement and silent operation.

Energy Saving - The DC motor is the latest technology in fan design. Its highly efficient motor saves up to 65% more energy than ceiling fans with traditional AC motors.

Silent operation – This DC fan motor is programmed with a stabilised current which efficiently reduces motor noise.

Low operating temperature – The DC power is managed effectively which brings down the motor operating temperature to less than 50°C. This results in a much cooler motor than a standard AC fan and increases the longevity of the motor.

6 speed remote control - Regular AC ceiling fans usually come with only 3 speeds, this DC fan comes complete with a 6 speed remote, which gives greater choice of comfort levels.

SAFETY PRECAUTIONS

Read and Save These Instructions

This product conforms to UL standard 507 and CSA STD. C22.2 #60335-1& #60335-2-80.

1. **WARNING** -To avoid possible electrical shock, before installing or servicing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breaker of the fuse box to the outlet box.
2. **WARNING** - To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked “acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or more” and use the mounting screws provided with the outlet box and/or support directly from building structure. Most outlet boxes commonly used for the support of luminaires may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
3. To reduce the risk of fire or Electric shock, Do not use this fan with any solid-state speed control device.
4. This product is designed to use only those parts supplied with this product and/or any accessories designated specifically for use this product by LUCCI AIR. Substitution of parts or accessories not designated for use with this product by LUCCI AIR could result in personal injury or property damage.
5. **WARNING** - To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets when installing the blade brackets balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between rotating fan blades.
6. **CAUTIONS** - All wiring must be in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, use a qualified electrician.
7. To reduce the risk of injury to person, the fan must be mounted with a minimum of 7 feet clearance from the bottom edge of the blades to the floor.
8. **WARNING:** If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons
9. After marking electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
10. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications.
11. Outdoor use. Suitable for use in wet locations when installed in a GFCI protected branch circuit.

PARTS LIST

- Unpack your ceiling fan and carefully. Remove all parts and hardware.
- Lay out all the components on a smooth surface and make sure there are no components missing before assembling. If parts are missing, return the complete product to the place of purchase for inspection or replacement.
- Check whether the ceiling fan has been damaged during transport. Do not operate/install any product which appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
- Examine and identify the parts. Please refer to **Fig 1**.




Fig. 1

1	Mounting bracket x1	6	Wire nut x6
2	Canopy Cover x1	7	balancing kit x1 set
3	Blades x3	8	Receiver x 1 set
4	Pre-assembled fan motor, down rod and canopy x 1	9	Remote x 1set
5	Celling Canopy Screws x 3 /Wood screw x 3 / Machine screw x 2 / Flat washer x 3 / Spring washer x 3 / blade long screws x4 /blade short screws x7		

INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

If there isn't an existing outlet box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box (A) (not included) directly to the building structure. Use appropriate fasteners and materials (not included). The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs). Do not use a plastic outlet box.
- Figures 2-4 below show three different ways to mount the outlet box (A) (not included).




Fig. 2




Fig. 3

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar (C) as shown in Fig.4. Make sure the hanger bar you purchase has been designed for use with ceiling fans.




Fig. 4

ANGLED CEILING INSTALLATION

The hanging system of this fan is ONLY suitable for flat ceiling installation.

DO NOT install the fan on an angled ceiling.

HANGING THE FAN

INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

- Pass the power supply wires and ground wire (D) from the ceiling outlet box through the grommet (C) of the canopy cover (E).
- Attach the mounting bracket (F) to the canopy cover (E).

NOTE: Check and ensure the mounting direction of the mounting bracket is correct and ensure the sealed pad (I) is in place; (Fig.5 & Fig.6)

- Install the ceiling mounting bracket (F) and the canopy cover (E) on the outlet box with the mounting screws (H) provided with the outlet box and washers (G) provided with fan. **Fig. 5**




Fig.5




Fig. 6

INSTALLATION OF THE FAN

INSTALLATION OF BLADE (Fig.7)

1. Turn the fan host ring cover anti-clockwise to the open position and lift up; (Fig.7)




Fig. 7

2. Install the fan blades onto the motor assembly by the three fan blade screws provided;(Fig.8)




Fig. 8

3. Install the fan host ring cover back to the motor assembly. Lock it by turning clockwise. (Fig.9)




Fig. 9

NOTE: Don't run the motor without blades installed!

HANGING OF THE FAN (Fig.10)

Lift the fan assembly onto the mounting bracket. Ensure the key slot (A) of the hanger ball is positioned on the key pin (B) of the mounting bracket (C) to prevent the fan from rotating when in operation. **Fig.10**




Fig. 10

- Complete the electrical wiring according to the 'ELECTRICAL WIRING DIAGRAM' section below. (Fig.11)

Noted: The Abyss fan is a DC technology fan and cannot be used with an AC wall switch. If use AC wall switch, on/off toggle wall switch – only, always leave in the “on” position and use remote.

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

WARNING: To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel. Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the wire connecting nuts supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape. Make sure there are no loose wire strands or connections




Fig. 11

1. Connect the household live supply wire (black) to receiver input wire (black, AC IN L) as shown in (Fig. 11)
2. Connect the household neutral supply wire (white) to the receiver input wire (white, AC IN N).
3. Connect the household ground wire to the fan ground wires (green) from motor, downrod, fan mounting bracket, and receiver ground wires together. Connect all ground wires together using the twist connector.
4. Connect the receiver output wire (Pink, to motor U) to motor input wire (Brown, To motor U).
5. Connect the receiver output wire (Gray, to motor V) to motor input wire (Yellow, To motor V).
6. Connect the receiver output wire (Red, to motor W) to motor input wire (Red, To motor W).

7. Installed the metal safety cable into the house structure beams using the machine screws and flat washer which provided, make sure that when the safety cable is fully extended the lead wires are longer than the cable and no stress is placed on the lead wires. (Fig. 11 & Fig.12)




Fig. 12

8. Turn the connecting nuts upward and push the wiring into the outlet box.
9. Carefully insert the Remote Receiver above the hanger ball in the remainder spacing in the mounting bracket. Take care not to damage or loosen any of the wiring. (Fig. 13)




Fig. 13

FINISHING THE INSTALLATION

INSTALLATION OF THE CANOPY (Fig. 14)

- Ensure the earth wiring is secure and correct, by performing an earthing continuity test from the fan's accessible metal body back to the earth terminal on the mounting bracket.
- Push the canopy up to the ceiling canopy top cover fixed by two screws and the clicks.
- Lock the bottom cover of the canopy by turning anti-clockwise.




Fig. 14

USING YOUR CEILING FAN

REMOTE CONTROL (Fig.15)

1. Open the battery compartment cover and insert 1 x 23A 12V battery(included). Note the correct battery polarity (+/-) when inserting the battery, and then replace the cover and secure.
2. Follow the guide below to operate the fan and learn the functions.



1. ON/OFF the fan
 2. Speed of the fan
 3. Direction of the fan (reverse switch)
 4. *Decrease light brightness
 5. *Increase light brightness
 6. *ON/OFF the light
 7. *Light colour temperature
- *No function for models without light**

Fig. 15

The remote has memory function. If the fan or light is turned off by the isolating switch over 7 seconds, the next time to turn on the fan or light will be on last setting.

REPAIRING THE FAN RECEIVER & REMOTE PAIRING

NOTE: The pairing of the remote and receiver has been done at the factory.


When the ceiling fan is installed, pairing the fan receiver and remote is NOT required.

Should the remote and receiver lose control after installation or during use, the pairing of the remote and the receiver must be repaired. Below are the operating symptoms and method to repair the pairing of the DC ceiling fan remote and receiver.

Issues:

- Loss of control - Fan is only running at high speed after installation.
- Loss of control - No reverse function after installation
- Loss of control - Remote cannot communicate with the receiver.

Solution:

- Switch off the main power of ceiling fan.
- Switch on the main power of the ceiling fan. Press and hold the “” button on the remote within 15 seconds after switching on. There will be three notification ‘bi’ sound from the receiver to indicate that the pairing process is successful.
- Turn on and select the different speed of the ceiling fan to check the operation of the fan.

NOTE : the fan is DC fan , There is some “stutter” for the fan during pairing , or At either rotation direction, the fan would some “stutter” before starting the rotation. this is normal.

AFTER INSTALLATION

WOBBLE:

NOTE: ceiling fans tend to move during operation due to the fact that they are mounted on a rubber grommet. If the fan was mounted rigidly to the ceiling it would cause excessive vibration. Movement of a few centimetres is quite acceptable and DOES NOT suggest any problem.

TO REDUCE THE FAN WOBBLE: Please check that all screws which fix the mounting bracket.

BALANCING KIT: A balancing kit is provided to balance the ceiling fan on initial installation. Please refer to the instruction on how to use the balancing kit. The balancing kit can be used to assist re-balancing should the ceiling fan become un-balanced again. Store your balancing kit away after installation for future use if required.

NOISE:

When it is quiet (especially at night) you may hear occasional small noises. Slight power fluctuations and frequency signals superimposed in the electricity for off-peak hot water control, may cause a change in fan motor noise. This is normal. Please allow a 24-hour “breaking -in” period, most noises associated with a new fan disappear during this time. All electric motors are audible to some extent. Please note that this is not a product fault, and as such is not covered under warranty.

CARE & CLEANING

NOTE: Always turn OFF the power at the mains switch before performing any maintenance or attempting to clean your fan.

- 1) Every 6 months periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please turn OFF electricity power when you do so.
- 2) Do not soak or immerse your ceiling fan in water or other liquids. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
- 3) Ensure that the fan does not come in contact with any organic solvents or cleaners.
- 4) To clean the fan blade, wipe with only a damp clean cloth with NO organic solvents or cleaners.
- 5) The motor has a permanently lubricated ball bearing so there is no need to oil.

TECHNICAL INFORMATION

Fan Size	Speed	Volts (V)	Amps (A)	Watts (W)	RPM	CFM	CFM/W	N.W. (lbs)	C.F.
56" ABYSS IP66-***	Extra-High	120	0.40	25.62W	217	6241.29	243.61	11.9	2.1
	Low	120	0.09	4.03W	102	2942.54	730.16	11.9	2.1

These are approximate measurements. They do not include data for any lamps or fixtures attached to the ceiling fan.

WARRANTY

1 year warranty covers the entire fan. Please refer to warranty card for the details.



FELICITACIONES CON SU COMPRA

Felicitaciones por comprar lo último en ventiladores ahorradores de energía. Este ventilador funciona con CC (corriente continua) lo que le confiere la ventaja de ser súper eficiente energéticamente, a la vez que mantiene un alto volumen de movimiento de aire y un funcionamiento silencioso.

Ahorro de energía - El motor de CC es la última tecnología en diseño de ventiladores. Su motor de alta eficiencia ahorra hasta un 65% más de energía que los ventiladores de techo con motores de CA tradicionales.

Funcionamiento silencioso - Este motor de ventilador de CC está programado con una corriente estabilizada que reduce eficazmente el ruido del motor.

Baja temperatura de funcionamiento - La potencia de CC se maneja eficazmente, lo que reduce la temperatura de funcionamiento del motor a menos de 50°C. Esto da como resultado un motor mucho más frío que un ventilador de CA estándar y aumenta la longevidad del motor.

Control remoto con 6 velocidades - Los ventiladores de techo normales de CA suelen venir con sólo 3 velocidades, este ventilador de CC viene con un control remoto con 6 velocidades, lo que proporciona una mayor elección de niveles de confort.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea y conserve estas instrucciones

Este producto cumple con la norma UL 507 y CSA STD. C22.2 #60335-1& #60335-2-80.

1. **ADVERTENCIA** - Para evitar cualquier posible descarga eléctrica, antes de instalar o reparar su ventilador desconecte la alimentación apagando el disyuntor del circuito de la caja de fusibles a la caja de salida.
2. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, ensámblelo en la caja de tomacorriente marcada como "apta para soportar un ventilador de 35 lb (15,9 kg) o más" y use los tornillos de montaje proporcionados con la caja de tomacorriente y/o instálelo directamente en la estructura del edificio. La mayoría de las cajas de salida usadas normalmente para instalar luminarias no son aptas para instalar ventiladores y puede ser necesario reemplazarlas. En caso de duda, consulte con un electricista calificado.
3. Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
4. Este producto está diseñado para utilizar únicamente las piezas suministradas con este producto y/o cualquier accesorio designado específicamente para el uso de este producto por LUCCI AIR. La sustitución de piezas o accesorios no designados para su uso con este producto por LUCCI AIR podría provocar lesiones personales o daños materiales.
5. **ADVERTENCIA** - Para disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones personales, no doble los soportes de las aspas al instalarlos para equilibrar las aspas o al limpiar el ventilador. No inserte objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.
6. **PRECAUCIONES** - Todo el cableado debe estar conforme con el Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 70) y los códigos eléctricos locales. Si no está familiarizado con el cableado, emplee a un electricista calificado.
7. Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones personales, el ventilador debe ubicarse a una distancia mínima de 7 pies (2.13 m) entre el borde de la parte inferior de las aspas y el suelo.

8. **ADVERTENCIA:** Si observa un movimiento oscilatorio inusual, deje de usar el ventilador de techo de inmediato y contacte al fabricante, a su agente de servicio o a una persona debidamente calificada.
9. Después de hacer las conexiones eléctricas, los conductores empalmados se deben voltear hacia arriba y empujar con cuidado al interior de la caja de salida. Los cables deben estar separados con el conductor conectado a tierra y el conductor de descarga a tierra de equipos en un lado de la caja de salida.
10. Este equipo fue probado y se demostró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se establecieron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencias de radio y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina con las comunicaciones de radio.
11. Uso al aire libre. Adecuado para el uso en lugares húmedos cuando se instala en un circuito derivado protegido con un interruptor de circuito por falla de conexión a tierra (ICFT).

LISTA DE PIEZAS

- Desempaque su ventilador de techo con cuidado. Saque todas las piezas y los tornillos.
- Deposite todos los componentes sobre una superficie lisa y verifique que no falta ninguno antes de iniciar el armado. Si falta alguna pieza, regrese el producto completo al lugar donde lo adquirió para que lo examinen o reemplacen.
- Compruebe si el ventilador de techo se dañó durante el transporte. No ponga en funcionamiento ni instale ningún producto que presente cualquier tipo de daño. Regrese el producto completo al lugar donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o reemplacen.
- Examine e identifique las piezas. Consulte la **Fig. 1**.




Fig. 1

1	Soporte de montaje x 1	6	Tuerca para cable x 6
2	Cubierta del florón x 1	7	Juego de balance x 1
3	Aspas x3	8	Juego de receptor x 1
4	Motor de ventilador preensamblado, varilla descendente y florón x 1	9	Set de control remoto x 1
5	Tornillos para florón x 3 / Tornillo para madera x 3 / Tornillo de máquina x 2 / Arandela plana x 3 / Arandela de resorte x 3 / Tornillos largos para aspas x 4 / Tornillos cortos para aspas x 7		

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

Si no hay ya una caja de salida, instale una siguiendo estas instrucciones:

- Desconecte el suministro eléctrico retirando los fusibles o apagando los disyuntores de circuito.
- Fije la caja de salida (A) (no incluida) directamente a la estructura del edificio. Use fijaciones y materiales apropiados (no incluidos). La caja de salida y su soporte deben ser capaces de soportar completamente el peso del ventilador en movimiento (al menos 35 lb). No use una caja tomacorrientes de plástico.
- Las Figuras 2-4 siguientes muestran tres tipos distintos de montaje de la caja de salida (A) (no incluida).




Fig. 2




Fig. 3

Para colgar su ventilador donde ya existe una luminaria pero no hay una viga de techo, es posible que necesite instalar una barra para colgar (C), como se ilustra en la Fig. 4. Asegúrese de que la barra de colgado que compre se haya diseñado para utilizarse con ventiladores de techo.




Fig. 4

INSTALACIÓN EN UN TECHO INCLINADO

El sistema de colgado de este ventilador SOLO es apto para instalar el ventilador en techos planos.

NO instale el ventilador en un techo en ángulo.

CÓMO COLGAR EL VENTILADOR

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- Pase los cables de alimentación y el cable de tierra (D) de la caja de salida del techo a través del pasacables (C) de la cubierta del florón (E).
- Fije el soporte de montaje (F) a la cubierta del florón (E).

NOTA: Compruebe para asegurar que la dirección de montaje del soporte de montaje sea la correcta y asegúrese de que la tapa sellada (I) se encuentre en su sitio (Fig. 5 y Fig. 6)

- Instale el soporte de montaje (F) t la cubierta del florón (E) en la el tomacorriente con los tornillos de montaje (H) suministrados con la caja tomacorriente y las arandelas (G) incluidas con el ventilador. **Fig. 5**




Fig. 5




Fig. 6

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

INSTALACIÓN DE LAS ASPAS (Fig. 7)

1. Gire la cubierta de la carcasa del ventilador en sentido antihorario hasta la posición abierta y levántela (Fig. 7)




Fig. 7

2. Instale las aspas en el conjunto del motor usando los tres tornillos para aspas suministrados (Fig. 8)





Fig. 8

3. Instale la cubierta del anillo de la carcaza del ventilador en el conjunto del motor. Fíjela girando en sentido antihorario. (Fig. 9)



NOTA: ¡No opere el motor sin las cuchillas instaladas!

Fig. 9

FIJACIÓN DEL VENTILADOR AL TECHO (Fig. 10)

Levante el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Compruebe que la ranura de la llave (A) de la bola de colgado está ubicada en la clavija de la llave (B) del soporte de armado (C) para evitar que el ventilador gire cuando está en funcionamiento. **Fig.10**




Fig. 10

- Complete el cableado eléctrico según la sección de “DIAGRAMA DEL CABLEADO ELÉCTRICO” a continuación. (Fig.11)

Nota: Abyss es un ventilador con tecnología de CC y no puede utilizarse con un interruptor de pared de CA. Si se utiliza un interruptor de pared de CA, este puede ser un conmutador de encendido/apagado. Se debe dejar siempre en la posición de encendido y utilizar el control remoto.

DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

ADVERTENCIA: Para evitar cualquier posible descarga eléctrica, asegúrese de haber desconectado la alimentación eléctrica en el panel de circuito principal.

Siga los pasos que aparecen a continuación para conectar el ventilador al cableado de su casa. Use las tuercas de conexión de cable que se suministran con su ventilador. Fije los conectores con cinta eléctrica. Asegúrese de que no haya hilos de cables sueltos ni conexiones flojas.




Fig. 11

2. Conecte el cable de alimentación vivo (negro) del techo al cable de entrada del receptor (negro, AC IN L) como se muestra en (Fig. 11)
2. Conecte el cable de alimentación neutro (blanco) del techo al cable de entrada del receptor (blanco, AC IN N).
3. Conecte el cable a tierra del hogar a los cables a tierra del ventilador (verdes) desde el motor, varilla vertical, soporte de montaje del ventilador y a los cables a tierra del receptor juntos. Conecte todos los cables a tierra juntos usando el conector de torsión.
4. Conecte el cable de salida del receptor (rosado, al motor U) al cable de entrada del motor (marrón, al motor U).
5. Conecte el cable de salida del receptor (gris, al motor V) al cable de entrada del motor (amarillo, al motor V).
6. Conecte el cable de salida del receptor (rojo, al motor W) al cable de entrada del motor (rojo, al motor W).

7. Instale el cable de seguridad de metal en las vigas de la estructura de la casa usando los tornillos de máquina y la arandela plana suministrados. Asegúrese de que cuando el cable de seguridad esté totalmente extendido, los conductores sean más largos que el cable y que no estén tensos. (Fig. 11 y Fig.12)




Fig. 12

8. Gire las tuercas de conexión hacia arriba y presione el cableado hacia el interior de la caja tomacorrientes.
9. Inserte el receptor remoto con cuidado sobre la bola de colgado en el espacio sobrante del soporte de montaje. Tome precauciones para no dañar o aflojar ninguno de los cables. (Fig. 13)




Fig. 13

CÓMO FINALIZAR LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL FLORÓN (Fig. 14)

- Realice una prueba de continuidad de tierra, desde el cuerpo de metal accesible del ventilador hasta la terminal de conexión a tierra del soporte de montaje, para asegurarse de que el cable de tierra esté firme y correctamente fijado.
- Presione el florón hasta la cubierta superior del florón, fijada por los dos tornillos y los enganches a presión.
- Fije la cubierta inferior del florón girándola en sentido antihorario.




Fig. 14

USO DE SU VENTILADOR DE TECHO

CONTROL REMOTO (Fig.15)

1. Abra la tapa del compartimento de batería e introduzca 1 batería de 23A 12V (incluida) Tenga en cuenta la polaridad correcta de la batería (+/-) al introducirla y, a continuación, coloque y fije la tapa.
2. Siga la siguiente guía para manejar el ventilador y aprender las funciones.



1. Encender/Apagar el ventilador
 2. Velocidad del ventilador
 3. Dirección del ventilador (interruptor de inversión de rotación)
 4. *Reducir el brillo de la luz
 5. *Aumentar el brillo de la luz
 - 6) *Encender/Apagar la luz
 7. *Temperatura de color de la luz
- *No se aplica a los modelos sin luz**

Fig. 15

El control remoto tiene función de memoria. Si el ventilador o la luz se apagan con el interruptor de aislamiento más de 7 segundos, la próxima vez que se encienda el ventilador o la luz, estarán en el último ajuste.

REPARACIÓN DEL RECEPTOR DEL VENTILADOR Y EMPAREJAMIENTO CON EL CONTROL REMOTO

NOTA: El emparejamiento del control remoto y el receptor se ha realizado en fábrica.


Quando el ventilador de techo esté instalado, **NO** es necesario emparejar el receptor del ventilador con el control remoto.

Si el control remoto y el receptor pierden el control después de la instalación o durante el uso, el emparejamiento del control y el receptor debe ser reparado. A continuación se muestran los síntomas de funcionamiento y el método para reparar el emparejamiento del control remoto del ventilador de techo de CC y el receptor.

Problemas:

- Pérdida de control: El ventilador sólo funciona a alta velocidad después de la instalación.
- Pérdida de control - No hay función de reversa después de la instalación
- Pérdida de control: El control remoto no puede comunicarse con el receptor.

Solución:

- Desconecte la alimentación principal del ventilador de techo.
- Encienda la alimentación principal del ventilador de techo. Mantenga pulsado el botón “” del control remoto en un plazo de 15 segundos después de encenderlo. El receptor emitirá un pitido de notificación para indicar que el proceso de emparejamiento se realizó correctamente.
- Encienda y seleccione las diferentes velocidades del ventilador de techo para comprobar su funcionamiento.

NOTA: el ventilador es un ventilador de CC. Hay un poco de "tartamudeo" para el ventilador durante el emparejamiento, o en cualquier dirección de rotación, el ventilador haría un poco de "tartamudeo" antes de iniciar la rotación. Esto es normal.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

BAMBOLEO:

NOTA: Los ventiladores de techo tienden a moverse cuando están en funcionamiento debido a que están armados sobre una arandela de caucho. Si el ventilador se montó en el techo de forma rígida, esto podría causar una vibración excesiva. Un movimiento de unos centímetros es aceptable y NO indica problema alguno.

CÓMO REDUCIR EL BAMBOLEO DEL VENTILADOR: Verifique que todos los tornillos que fijan el soporte de armado y están seguros.

KIT DE BALANCE: Se proporciona un kit de balance para equilibrar el ventilador de techo en la instalación inicial. Consulte las instrucciones sobre cómo usar el kit de balance. El kit de balance puede usarse para asistir con el re-balance si el ventilador del techo se vuelve a desequilibrar. Guarde su kit de balance luego de la instalación para uso futuro, si se requiere.

RUIDO:

Cuando hay silencio (especialmente por la noche), es posible escuchar pequeños ruidos de vez en cuando. Las fluctuaciones ligeras de suministro eléctrico y las señales de frecuencia superpuestas en el control de agua caliente fuera de horas pico pueden causar cambios en el ruido del motor del ventilador. Esto es normal. Deje un periodo de ajuste de 24 horas y la mayoría de los ruidos asociados con el nuevo ventilador desaparecerán en dicho periodo de tiempo. Todos los motores eléctricos producen un cierto ruido. Tenga en cuenta que esto no es una falla del producto y como tal, no está cubierto por la garantía.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

NOTA: Apague siempre el ventilador del interruptor principal antes de realizarle cualquier operación de mantenimiento o de limpiarlo.

- 1) El único mantenimiento que necesita el ventilador es una limpieza periódica cada 6 meses. Use un cepillo suave o un paño sin fibras para evitar arañar el acabado de pintura. Desconecte el suministro eléctrico antes de hacerlo.
- 2) No remoje ni sumerja el ventilador en agua ni en otros líquidos. Esto podría dañar el motor o las aspas y causar descargas eléctricas.
- 3) No permita que el ventilador entre en contacto con disolventes orgánicos ni con productos de limpieza.
- 4) Limpie las aspas solo con un paño húmedo y NO utilice disolventes orgánicos ni productos de limpieza.
- 5) El motor posee un rodamiento de bola permanentemente lubricado y no necesita engrasarse.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tamaño del ventilador	Velocidad	Voltios (V)	Amperios (A)	Vatios (W)	RPM	CFM	CFM/W	Peso neto (lb)	C.F.
56" ABYSS IP66-***	Extra alta	120	0.40	25.62W	217	6241.29	243.61	11.9	2.1
	Baja	120	0.09	4.03W	102	2942.54	730.16	11.9	2.1

Estas medidas son aproximadas. No incluyen datos de lámparas o luminarias fijadas al ventilador de techo.

GARANTÍA

1 año de garantía para todo el ventilador. Consulte la tarjeta de garantía para ver los detalles.



NOUS VOUS FÉLICITONS DE VOTRE ACHAT

Nous vous félicitons d'avoir acheté le dernier ventilateur de plafond à économie d'énergie. Ce ventilateur fonctionne sur une alimentation CC (courant continu), ce qui lui donne l'avantage d'être très économe en énergie tout en maintenant un mouvement d'air important et un fonctionnement silencieux.

Économie d'énergie - Le moteur à courant continu est la dernière technologie en matière de conception de ventilateurs. Son moteur à haut rendement permet d'économiser jusqu'à 65% d'énergie de plus que les ventilateurs de plafond équipés de moteurs à courant alternatif traditionnels.

Fonctionnement silencieux - Ce moteur de ventilateur à courant continu est programmé avec un courant stabilisé qui réduit efficacement le bruit du moteur.

Faible température de fonctionnement - L'alimentation en courant continu est gérée efficacement, ce qui réduit la température de fonctionnement du moteur à moins de 50°C. Il en résulte un moteur beaucoup plus froid qu'un ventilateur CA standard et augmente la longévité du moteur.

Télécommande à 6 vitesses - Les ventilateurs de plafond CA ordinaires sont généralement livrés avec seulement 3 vitesses, ce ventilateur CC est livré avec une télécommande à 6 vitesses, ce qui offre un plus grand choix de niveaux de confort.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions

Ce produit est conforme à la norme UL 507 et à la norme CSA STD. C22.2 #60335-1& #60335-2-80.

1. **AVERTISSEMENT** - Pour éviter tout risque d'électrocution, avant d'installer ou de réparer votre ventilateur, débranchez l'alimentation électrique en désactivant le disjoncteur de la boîte à fusibles de la prise de courant.
2. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, montez-le sur le boîtier de sortie marqué « adapté au support de ventilateur de 35 livres (15,9 kg) ou plus » et utilisez les vis de montage fournies avec le boîtier de sortie et / ou le support directement à partir de la structure du bâtiment. La plupart des boîtes de sortie couramment utilisées pour le support de luminaires peuvent ne pas être adaptées pour le support de ventilateurs et doivent éventuellement être remplacées. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.
3. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé avec uniquement les pièces fournies avec ce produit et/ou tout accessoire désigné spécifiquement pour l'utilisation de ce produit par LUCCI AIR. La substitution de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas conçus par LUCCI AIR pour être utilisés avec ce produit peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
5. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques de blessures, ne tordez pas les supports de pale lors de l'installation des supports de pale, lors de l'équilibrage des pales ou lors du nettoyage du ventilateur. N'insérez pas d'objets étrangers entre les pales du ventilateur en rotation.
6. **ATTENTION** - Tout le câblage doit être conforme au code électrique national (ANSI / NFPA 70) et aux codes électriques locaux. Si vous ne connaissez pas le câblage, faites appel à un électricien qualifié.
7. Pour réduire les risques de blessures, le ventilateur doit être monté avec un dégagement minimum de 7 pieds du bord inférieur des pales au sol.
8. **AVERTISSEMENT** : Si un mouvement oscillatoire inhabituel est observé, cessez immédiatement d'utiliser le

ventilateur de plafond et contactez le fabricant, son agent de service ou des personnes dûment qualifiées.

9. Après avoir marqué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution dans le boîtier de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'équipement sur un côté du boîtier de sortie.
10. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites doivent fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
11. Utilisation en extérieur. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est installé dans un circuit de dérivation protégé par un GFCI.

LISTE DES PIÈCES

- Déballez votre ventilateur de plafond et identifiez soigneusement les pièces. Retirez toutes les pièces et le matériel.
- Disposez tous les composants sur une surface lisse et assurez-vous qu'aucun composant ne manque avant l'assemblage. S'il manque des pièces, renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour le faire inspecter ou remplacer.
- Vérifiez si le ventilateur de plafond a été endommagé pendant le transport. N'utilisez / n'installez aucun produit qui semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour le faire inspecter, réparer ou remplacer.
- Examinez et identifiez les pièces. Veuillez vous référer au **schéma 1**.




Schéma 1

1	Support de montage x 1	6	Écrou de fil x 6
2	Cache de plafond x 1	7	Kit d'équilibrage x 1 set
3	Pales x 3	8	Récepteur x 1 set
4	Moteur de ventilateur pré-assemblé, tige de suspension et cache x 1	9	Télécommande x 1 set
5	Vis pour cache de plafond x 3 / Vis à bois x 3 / Vis à métaux x 2 / Rondelle plate x 3 / Rondelle élastique x 3 / Vis longues pour les pales x 4 / Vis courtes pour les pales x 7		

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

S'il n'y a pas de boîtier de sortie existant, installez-en un en suivant les instructions suivantes :

- Déconnectez l'alimentation en retirant les fusibles ou en désactivant les disjoncteurs.
- Fixez le boîtier de sortie (A) (non inclus) directement à la structure du bâtiment. Utilisez les fixations et le matériel appropriés (non inclus). Le boîtier de sortie et son support doivent être en mesure de supporter pleinement le poids du ventilateur en mouvement (au moins 35 livres). N'utilisez pas de boîtier de sortie en plastique.
- Les schémas 2 et 4 ci-dessous illustrent trois manières différentes de monter le boîtier de sortie (A) (non fourni).




Schéma 2




Schéma 3

Pour suspendre votre ventilateur là où il y a un luminaire existant mais pas de solive de plafond, vous aurez peut-être besoin d'une barre de suspension d'installation (C), comme illustré sur le **schéma 4**. Assurez-vous que la barre de suspension que vous avez achetée a été conçue pour être utilisée avec un ventilateur de plafond.




Schéma 4

INSTALLATION SUR UN PLAFOND INCLINÉ

Le système de suspension de ce ventilateur convient **UNIQUEMENT** à une installation sur un plafond plat. **N'installez PAS ce ventilateur sur un plafond incliné.**

SUSPENSION DU VENTILATEUR

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

- Faites passer les fils d'alimentation et le fil de terre (D) du boîtier de sortie du plafond à travers le passe-fil (C) du cache de plafond (E).
- Fixez le support de montage (F) au cache de plafond (E).

REMARQUE : Vérifiez et assurez-vous que le sens de montage du support de montage est correct et que le tampon étanche (I) est en place (schémas 5 et 6).

- Installez le support de montage au plafond (F) sur le cache de plafond (E) sur le boîtier de sortie avec les vis de montage (H) fournies avec le boîtier de sortie et les rondelles (G) fournies avec le ventilateur.

Schéma 5




Schéma 5




Schéma 6

INSTALLATION DU VENTILATEUR

INSTALLATION DES PALES (Schéma 7)

1. Tournez le couvercle de l'anneau hôte du ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position ouverte et soulevez-le (schéma 7).




Schéma 7

2. Installez les pales du ventilateur sur l'assemblage du moteur à l'aide des trois vis pour les pales de ventilateur fournies (schéma 8).




Schéma 8

3. Installez le couvercle de l'anneau hôte du ventilateur sur l'assemblage du moteur. Verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. (Schéma 9)




Schéma 9

REMARQUE : Ne faites pas tourner le moteur sans les pales installées !

SUSPENSION DU VENTILATEUR (schéma 10)

Soulevez le ventilateur sur le support de montage. Assurez-vous que la fente d'enclenchement (A) de la boule de suspension est positionnée sur la butée (B) du support de montage (C) afin d'empêcher le ventilateur de tourner en cours de fonctionnement. **Schéma 10**




Schéma 10

- Complétez le câblage électrique conformément à la section « SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE » ci-dessous. (Schéma 11)

Remarque : Le ventilateur Abyss est un ventilateur à technologie CC et ne peut pas être utilisé avec un interrupteur mural AC. En cas d'utilisation d'un interrupteur mural, utilisez un interrupteur mural à bascule marche/arrêt uniquement, laissez-le toujours en position de marche et utilisez la télécommande.

SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation au niveau du panneau de circuit principal.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter le ventilateur au câblage de votre domicile. Utilisez les écrous de connexion des fils fournis avec votre ventilateur. Fixez les connecteurs avec du ruban isolant. Assurez-vous qu'il n'y a pas de brins de fils ou de connexions desserrés




Schéma 11

1. Raccordez le fil d'alimentation secteur domestique (noir) au fil d'entrée du récepteur (noir, entrée CA - sous tension), comme illustré (sur le schéma 11).

2. Connectez le fil d'alimentation neutre (blanc) au fil d'entrée du récepteur (blanc, entrée CA Neutre).

3. Connectez le fil de terre domestique aux fils de terre du ventilateur (vert) du moteur, de la tige de suspension, du support de montage du ventilateur et des fils de terre du récepteur ensemble. Connectez tous les fils de terre ensemble à l'aide du connecteur torsadé.

4. Connectez le fil de sortie du récepteur (rose, vers le moteur U) au fil d'entrée du moteur (marron, vers le moteur U).

5. Connectez le fil de sortie du récepteur (gris, vers le moteur V) au fil d'entrée du moteur (jaune, vers le moteur V).

6. Connectez le fil de sortie du récepteur (rouge, vers le moteur W) au fil d'entrée du moteur (rouge, vers le moteur W)

7. Installez le câble de sécurité métallique dans les poutres de la structure de la maison à l'aide des vis à métaux et de la rondelle plate fournies. Assurez-vous que lorsque le câble de sécurité est complètement déployé, les fils conducteurs sont plus longs que le câble et qu'aucune tension n'est exercée sur les fils conducteurs. (schémas 11 et 12)




Schéma 12

8. Tournez les écrous de connexion vers le haut et poussez le câblage dans le boîtier de sortie.

9. Insérez soigneusement le récepteur à distance au-dessus de la boule de suspension dans l'espace restant dans le support de montage. Veillez à ne pas endommager ni desserrer le câblage. (Schéma 13)




Schéma 13

FINITION DE L'INSTALLATION

INSTALLATION DU CACHE (schéma 14)

- Assurez-vous que le câblage au sol est sécurisé et correct, en effectuant un test de continuité depuis le boîtier métallique accessible du ventilateur jusqu'à la borne de mise à la terre située sur le support de montage.
- Poussez le cache vers le haut jusqu'au plafond. Le couvercle du cache est fixé par deux vis et les clics.
- Verrouillez le couvercle inférieur du cache en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Schéma 14

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR DE PLAFOND

TÉLÉCOMMANDE (Schéma 15)

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile et insérez 1 pile de type 23 A 12 V (incluse). Notez le sens correct des polarités de la pile (+/-) lors de l'insertion de la pile, puis remplacez le couvercle et fixez-le.
2. Suivez le guide ci-dessous pour faire fonctionner le ventilateur et apprendre ses fonctions.



1. Marche / Arrêt du ventilateur
 2. Vitesse du ventilateur
 3. Direction du ventilateur (interrupteur de marche arrière)
 4. *Diminution de la luminosité
 5. *Augmentation de la luminosité
 6. Activation / désactivation de la lumière
 7. *Température de couleur de la lumière
- *Pas de fonction pour les modèles sans lumière**

Schéma 15

La télécommande a une fonction de mémoire. Si le ventilateur ou la lumière est éteint(e) par l'interrupteur d'isolation après 7 secondes, la prochaine fois que vous activerez le ventilateur ou allumerez la lumière, le dernier réglage sera activé.

RÉ-APPARIEMENT DU RÉCEPTEUR DU VENTILATEUR ET DE LA TÉLÉCOMMANDE

REMARQUE : L'appariement de la télécommande et du récepteur a été effectué en usine.


Lorsque le ventilateur de plafond est installé, il n'est PAS nécessaire d'apparier le récepteur du ventilateur et la télécommande.

Si la télécommande et le récepteur perdent le contrôle après l'installation ou pendant l'utilisation, l'appariement de la télécommande et du récepteur doit être effectué de nouveau. Vous trouverez ci-dessous les symptômes de dysfonctionnement et la méthode pour ré-apparier la télécommande et le récepteur du ventilateur de plafond CC.

Problèmes :

- Perte de contrôle - Le ventilateur ne fonctionne qu'à grande vitesse après l'installation.
- Perte de contrôle - Pas de fonction inverse après l'installation.
- Perte de contrôle - La télécommande ne peut pas communiquer avec le récepteur.

Solutions :

- Coupez l'alimentation principale du ventilateur de plafond.
- Activez l'alimentation principale du ventilateur de plafond. Appuyez sur le bouton «  » de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes qui suivent la mise sous tension. Le récepteur émettra trois bips sonores pour indiquer que le processus d' appariement a réussi.
- Mettez le ventilateur de plafond en marche et sélectionnez les différentes vitesses du ventilateur de plafond pour vérifier le fonctionnement du ventilateur.

REMARQUE : le ventilateur est un ventilateur à courant continu. Un léger « balbutiement » aura lieu lors de l'appariement. Dans l'un ou l'autre sens de rotation, le ventilateur montrera un certain « balbutiement » avant de commencer la rotation ; ce phénomène est normal. .

APRÈS L'INSTALLATION

TREMBLEMENTS :

REMARQUE : les ventilateurs de plafond ont tendance à bouger en cours de fonctionnement car ils sont montés sur un œillet en caoutchouc. Si le ventilateur était monté de manière rigide au plafond, cela provoquerait des vibrations excessives. Un mouvement de quelques centimètres est tout à fait acceptable et NE suggère AUCUN problème.

POUR RÉDUIRE LES TREMBLEMENTS DU VENTILATEUR : Veuillez vérifier que toutes les vis qui fixent le support de montage sont bien serrées.

KIT D'ÉQUILIBRAGE : Un kit d'équilibrage est fourni pour équilibrer le ventilateur de plafond lors de l'installation initiale. Veuillez vous référer aux instructions sur la façon d'utiliser le kit d'équilibrage. Le kit d'équilibrage peut être utilisé pour faciliter le rééquilibrage si le ventilateur de plafond devient déséquilibré. Rangez votre kit d'équilibrage après l'installation pour une future utilisation si nécessaire.

BRUIT :

Lorsque l'environnement est calme (surtout la nuit), vous pouvez entendre de petits bruits occasionnels. De légères fluctuations de puissance et des signaux de fréquence superposés à l'électricité pour le contrôle de l'eau chaude en période creuse peuvent provoquer une modification du bruit du moteur du ventilateur. Ce phénomène est normal. Veuillez prévoir une période de « rodage » de 24 heures, la plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent après cette période. Tous les moteurs électriques sont audibles dans une certaine mesure. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un défaut du produit et que, de ce fait, il n'est pas couvert par la garantie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMARQUE : Coupez toujours l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal avant d'effectuer tout entretien ou de tenter de nettoyer votre ventilateur.

- 1) Tous les 6 mois, le nettoyage périodique de votre ventilateur de plafond est le seul entretien requis. Utilisez une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la peinture. Veuillez couper l'alimentation électrique lorsque vous procédez au nettoyage
- 2) Ne faites pas tremper ni immerger le produit dans de l'eau ou d'autres liquides. Cela pourrait endommager le moteur ou les pales et créer un risque de choc électrique.
- 3) Assurez-vous que le raccord n'entre pas en contact avec des solvants organiques ou des produits de nettoyage.

- 4) Pour nettoyer les pales du ventilateur, essuyez-les uniquement avec un chiffon propre et humide, SANS solvants ni détergents organiques.
- 5) Le moteur est doté d'un roulement à billes lubrifié en permanence, il n'est donc pas nécessaire de lubrifier.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions du ventilateur	Vitesse	Volts (V)	Amps (A)	Watts (W)	TR / MIN	CFM	CFM/W	Poids net (livres)	C.F.
56" ABYSS IP66-***	Extra-rapide	120	0,40	25,62 W	217	6241,29	243,61	11,9	2,1
	Faible	120	0,09	4,03 W	102	2942,54	730,16	11,9	2,1

Ce sont des mesures approximatives. Elles ne comprennent pas les données pour les lampes ou les luminaires fixés au ventilateur de plafond.

GARANTIE

La garantie d'un an couvre l'ensemble du ventilateur. Veuillez vous référer à la carte de garantie pour les détails.