

FANAWAY STROLL DC CEILING FAN

- **INSTALLATION**
- **OPERATION**
- **MAINTENANCE**
- **WARRANTY INFORMATION**

CAUTION

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR SAFE

INSTALLATION AND FAN OPERATION.

For customer support, please contact:

Tel: +1 (949) 800 8488 Email: support@beaconlighting.us
US Patent 8317470, 8807938, 8790085, 9255584, 8851841

www.beaconlighting.us

V1..0 (12/2024)

EN

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE

Congratulations on purchasing the latest in energy saving ceiling fans. This fan runs on DC (direct current) power which gives it the benefit of being super energy efficient whilst still maintaining high volume air-movement and silent operation.

Energy Saving - The DC motor is the latest technology in fan design. Its highly efficient motor saves up to 65% more energy than ceiling fans with traditional AC motors.

Silent operation – This DC fan motor is programmed with a stabilised current which efficiently reduces motor noise.

Low operating temperature – The DC power is managed effectively which brings down the motor operating temperature to less than 50°C. This results in a much cooler motor than a standard AC fan and increases the longevity of the motor.

6 speed remote control - Regular AC ceiling fans usually come with only 3 speeds, this DC fan comes complete with a 6 speed remote, which gives greater choice of comfort levels.

SAFETY PRECAUTIONS

Read and Save These Instructions

This product conforms to UL standard 507 and CSA STD. C22.2 #60335-1& #60335-2-80.

1. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. **WARNING-** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement that have not been recommended by the manufacturer.
4. **WARNING** -To avoid possible electrical shock, before installing or servicing your fan, disconnect the power by turning off the circuit breaker of the fuse box to the outlet box.
5. **WARNING** - To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked “acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or more” and use the mounting screws provided with the outlet box and/or support directly from building structure. Most outlet boxes commonly used for the support of luminaires may not be acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt. When mounted directly to the building structure, appliance installation shall not expose combustible material and do not install the appliance to a ceiling with combustible finish. The installation of the appliance cannot leave the wood of the rafters or any thermal insulation exposed to the interior of the room.
6. **WARNING** - To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
7. **WARNING** - To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets when installing the blade brackets balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects in between rotating fan blades.

8. **CAUTIONS** - All wiring must be in accordance with the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, use a qualified electrician.
9. The means for full disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
10. To reduce the risk of injury to person, the fan must be mounted with a minimum of 2.1 Meters (7 feet) clearance from the bottom edge of the blades to the floor.
11. After marking electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box and the ungrounded conductor on the other side of the outlet box.
12. **WARNING:** If unusual wobbling or oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
13. The mounting of the suspension system shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
14. Check that the outlet box is securely installed in place such that it is able to support at least the fan weight.
15. The fixing means for attachment to the ceiling such as hooks or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand 4 times the weight of the ceiling fan;
16. All set screws must be checked, and retightened where necessary, before installation.
17. The Safety cable shall be fixed to the building structure and independent of an outlet box, such that the fan is prevented from falling, in the event that any part of the means of support fails.
18. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications.

PARTS LIST

- Unpack your ceiling fan and carefully. Remove all parts and hardware.
- Lay out all the components on a smooth surface and make sure there are no components missing before assembling. If parts are missing, return the complete product to the place of purchase for inspection or replacement.
- Check whether the ceiling fan has been damaged during transport. Do not operate/install any product which appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
- Examine and identify the parts. Please refer to Fig 1.




Fig. 1

1	Mounting bracket & Canopy x 1	6	• Wood screw x 4
2	Coupler cover x 1		• Machine screw x 2
3	Down rod with ball joint x 1		• Flat washer x 2 & Spring washer x 2
4	Fan assembly x 1		• Wire nut x 9
5	Receiver & Remote x 1 set		• Securit hook x 1

INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

If there isn't an existing outlet box, then install one using the following instructions:

- Disconnect the power by removing the fuses or turning off the circuit breakers.
- Secure the outlet box (A) (not included) directly to the building structure. Use appropriate fasteners and materials (not included). The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lbs). Do not use a plastic outlet box.
- Figures below show three different ways to mount the outlet box (A) (not included).




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

This fan hanging system supports a maximum 13 degree angled ceiling installation. **Fig. 4**

NOTE: If you are installing the ceiling fan on a sloped ceiling, you may need a longer downrod to maintain proper clearance between the tip of the blade and the ceiling.

NOTE: The ceiling fan must be installed in a location so that the blades are spaced 300mm from the tip of the blade to the nearest objects or walls.

NOTE: For angled ceiling installation, the opening of the mounting bracket (B) must be pointed toward the peak.

To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar (C) as shown in **Fig.5**. Make sure the hanger bar you purchase has been designed for use with ceiling fans.




Fig. 5

INSTALLING THE FAN

INSTALLING THE DOWN ROD (Fig. 6)




Fig. 6.1

1. Remove the ball joint (2) and dowel pin (3) by loosening the set screws (4) from the down rod (6). Remove the hitch pin (9) by removing the lock clip (10) (**Fig. 6.1**).

NOTE: Do not discard keep these parts, they are required to reassemble later.




Fig. 6.2




Fig. 6.3




Fig. 6.4

2. Loosen the set screws (11) on the down rod coupling housing (8). (Fig. 6.2)
3. Carefully feed the fan wires (1) up through the down rod (6). (Fig. 6.3)
4. Assemble the down rod (6) into the down rod coupling housing (8), by inserting and line up the down rod coupling housing holes with the down rod holes and insert the hitch pin (9) and secure with the lock clip (10). (Fig. 6.3)
5. Secure the down rod (6) by tightening the set screws (11). (Fig. 6.4)




Fig. 6.5




Fig. 6.6

6. Insert the coupler cover (7) onto the down rod (6) to cover the down rod coupling housing (8). (Fig. 6.5)

7. Insert the canopy (5) over the down rod (6) and install the ball joint (2) and dowel pin (3) back onto the down rod (6) and secure by tightening the set screws (4). (Fig. 6.5 and Fig. 6.6)

HANGING THE FAN

Pass the power supply wires (C) from the ceiling outlet box (B) through the center of the ceiling mounting bracket (D). Install the ceiling mounting bracket (D) on the outlet box (B) with the mounting screws (F) provided with the outlet box and washers (E) provided with fan. **Fig. 7**




Fig. 7




Fig. 8

Lift the fan assembly onto the mounting bracket. Ensure the key slot (A) of the hanger ball is positioned on the key pin (B) of the mounting bracket (C) to prevent the fan from rotating when in operation. **Fig.8**

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

WARNING: To avoid possible electrical shock, be sure you have turned off the power at the main circuit panel.

Follow the steps below to connect the fan to your household wiring. Use the wire connecting nuts supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape. Make sure there are no loose wire strands or connections.




Fig. 9

1. Connect the household live supply wire (black) to receiver input wire (black, AC IN L) as shown in (Fig. 9)
2. Connect the household neutral supply wire (white) to the receiver input wire (white, AC IN N).
3. Connect the household ground wire to the fan ground wires (green) from downrod, fan mounting bracket, and receiver ground wires together. Connect all ground wires together using the twist connector.
4. Connect the receiver output wire (Yellow, Light Y) to motor input wire (Yellow, Light Y).
5. Connect the receiver output wire (Grey, LED+) to motor input wire (Grey, LED+).
6. Connect the receiver output wire (White, Light W) to motor input wire (White, Light W).
7. Connect the receiver output wire (Pink, to motor U) to motor input wire (Pink, To motor U).
8. Connect the receiver output wire (Grey, to motor V) to motor input wire (Grey, To motor V).
9. Connect the receiver output wire (Red, to motor

W) to motor input wire (Red, To motor W).

10. Pull the metal safety cable on the security hook, tight the safety cable.

11. Turn the connecting nuts upward and push the wiring into the outlet box.
12. Carefully insert the Remote Receiver above the hanger ball in the remainder spacing in the mounting bracket. Take care not to damage or loosen any of the wiring. (Fig. 10)




Fig. 10

FINISHING THE INSTALLATION

INSTALLATION OF THE CANOPY

1. Loosen the 2 screws at the bottom of the mounting bracket. (Fig.11)
2. Slide the canopy up to the mounting bracket and align the key holes on the canopy with the screws on the mounting bracket. Turn the canopy until it locks into place with the narrow section of the key holes and secure it by tightening the two screws. Avoid damaging the electrical wiring prepared previously. (Fig.11)




Fig. 11

INSTALLATION OF THE REMOTE CONTROL HOLDER

1. Locate a suitable wall to fix the remote control holder with the 2 screws & 2 anchors. (Fig.12a).
2. Slide the remote into the holder to rest the remote. (Fig. 12b)




Fig. 12a



Fig. 12b

USING YOUR CEILING FAN

REMOTE CONTROL

1. Open the battery compartment cover by removing the securing screw and insert 2 x AAA battery. Note the correct battery polarity (+/-) when inserting the battery, and then replace the cover and secure with the screw.
2. Test the remote by pressing and hold any button. A blue LED will be lit up at the top of the remote to indicate that there is power to the remote and it is ready for use to control the fan.
3. Follow the guide below to operate the fan and learn the functions. (Fig.13)

① **Direction of the fan (reverse switch)**

② **Speed of the fan**

There are 6 available speeds. “1” button is for the lowest speed, and “6” button is for the highest speed.

NOTE: when you turn on the fan for the first time or switch the main power to the controller, you need to start the fan on high “6” speed first and then choose a lower speed. A 5-10 seconds is required to allow the DC fan to respond to the remote each speed or fan direction selection.

③ **ON/OFF the fan**

④ **Timing control of the fan**

(1 hour, 4 hours, 8 hours)

⑤ **ON/OFF the light**

⑥ **Turn down the brightness of the light**

⑦ **Turn up the brightness of the light**

⑧ **Change the color of the light**

(2700K – 4000K – 5700K)




Fig. 13



Note: 2x AAA batteries are required to power remote (included)

The remote has memory function. If the fan or light is turned off by the isolating switch over 7 seconds, the next time to turn on the fan or light will be on last setting

THE FAN RECEIVER & REMOTE PAIRING

NOTE: The pairing of the remote and receiver has been done at the factory.

When the ceiling fan is installed, pairing the fan receiver and remote is NOT required.

REPAIRING THE FAN RECEIVER & REMOTE PAIRING

Note: The remote and receiver have already been paired during manufacturing. The following steps are only necessary if remote and fan become unpaired or if need pairing multiple fans.

REPAIRING REMOTE & RECEIVER – WHEN 1 DC CEILING FAN IS INSTALLED IN ONE LOCATION

NOTE: Ensure that you have installed a single pole disconnection switch in the fixed wiring for the fan.

NOTE: Ensure power to the receiver is ON prior to pairing the remote with the receiver.

- Turn OFF the mains supply to the fan by on/off wall switch.
- Install the batteries into the remote. Please make sure the polarity of the battery is correct.
- Turn ON the power to the receiver.
- Press and hold the  button on the remote for 5 seconds within 30 seconds of switching the power ON to the receiver of the ceiling fan. There will be one notification ‘beep’ sounds from the receiver to indicate that the pairing process is successful.
- Turn ON the fan and change the speed of the ceiling fan via the remote to check the operation and successful pairing.
- If pairing has been unsuccessful, repeat these set of steps again.

REPAIRING REMOTE AND RECEIVER – WHEN 2 OR MORE DC CEILING FANS ARE INSTALLED IN ONE LOCATION

NOTE: Ensure that you have installed a single pole disconnection switch in the fixed wiring for each fan.

- If you want to control 2 or more ceiling fans with one remote, do as explained in the normal pairing process, but make sure all ceiling fans wall switches are turned ON.
- If you want to control them with individual remotes, do as explained in the normal pairing process, but make sure the other ceiling fans wall switches are turned OFF. After the first fan is paired turn the wall switch OFF and continue the normal pairing process with the next fan.

Reverse function

Your ceiling fan can operate either in fan (summer) mode or reverse fan (winter) mode.

Use the "↻" forward/reverse button on the remote to switch between summer and winter mode.

Summer mode: The fan will rotate in an anticlockwise direction. The airflow will be directed downwards, for cooling in summer.

Winter mode: The fan will rotate in a clockwise direction. The airflow will be directed upwards, for energy conservation, ensuring an even temperature throughout your room during winter.




Fig. 14

REPAIRING THE REMOTE & RECEIVER PAIRING – WHEN 1 CEILING FAN IS INSTALLED

- If the remote and receiver lose control after installation or during use, the pairing of the remote and the receiver must be repaired.
- Below are the operating symptoms and the steps to repair the pairing of the remote and receiver.

Symptoms:

- Loss of control - Fan is only running at high speed after installation
- Loss of control - No reverse function after installation
- Loss of control - Remote cannot communicate with the receiver

Repairing Steps:

- Switch OFF the main power to the ceiling fan for 30 seconds.
- Switch ON the main power of the ceiling fan. Follow the same process as described in the 'Pairing remote & receiver' section to repair the pairing.
- Turn on and select the different speed of the ceiling fan to check the operation of the fan.

AFTER INSTALLATION

TO REDUCE THE FAN WOBBLE: Please check that all screws which fix the mounting bracket and down rod are secure.

NOISE:

The manufacturer’s warranty covers actual faults that may develop and NOT minor complaints such as hearing the motor run – All electric motors are audible to some extent.

CARE & CLEANING

NOTE: Always turn OFF the power at the mains switch before performing any maintenance or attempting to clean your fan.

- 1) Every 6 months periodic cleaning of your ceiling fan is the only maintenance required. Use a soft brush or lint free cloth to avoid scratching the paint finish. Please turn OFF electricity power when you do so.
- 2) Do not soak or immerse your ceiling fan in water or other liquids. It could damage the motor or the blades and create the possibility of an electrical shock.
- 3) Ensure that the fan does not come in contact with any organic solvents or cleaners.
- 4) To clean the fan blade, wipe with only a damp clean cloth with NO organic solvents or cleaners.
- 5) The motor has a permanently lubricated ball bearing so there is no need to oil.

TECHNICAL INFORMATION

ELECTRICAL RATING

SKU#	Model #	Rated Voltage Input	Rated Power (Motor)	Rated Power (Light)
21612901	STROLL-01-WH	120V ac, 60Hz	25W	LED 30W, 2700K/4000K/5700K

ENERGY EFFICIENCY GUIDE

Fan	size	Speed	Volts (V)	Amps (A)	Watts (W)	RPM	CFM	CFM/W	N.W. (lbs)	C.F.
STROLL-01-WH	42"	Extra-High	120	0.21	24.00W	194	3532	147.17	13.89	2.66
		Low	120	0.08	4.74W	130	1783	376.17	13.89	2.66

These are approximate measurements. They do not include data for any lamps or fixtures attached to the ceiling fan.

WARRANTY

1 year warranty covers the entire fan. Please refer to warranty card for the details.

E**FELICITACIONES CON SU COMPRA**

Felicitaciones por comprar lo último en ventiladores ahorradores de energía. Este ventilador funciona con CC (corriente continua) lo que le confiere la ventaja de ser súper eficiente energéticamente, a la vez que mantiene un alto volumen de movimiento de aire y un funcionamiento silencioso.

Ahorro de energía - El motor de CC es la última tecnología en diseño de ventiladores. Su motor de alta eficiencia ahorra hasta un 65% más de energía que los ventiladores de techo con motores de CA tradicionales.

Funcionamiento silencioso - Este motor de ventilador de CC está programado con una corriente estabilizada que reduce eficazmente el ruido del motor.

Baja temperatura de funcionamiento - La potencia de CC se maneja eficazmente, lo que reduce la temperatura de funcionamiento del motor a menos de 50 °C. Esto da como resultado un motor mucho más frío que un ventilador de CA estándar y aumenta la longevidad del motor.

Control remoto con 6 velocidades - Los ventiladores de techo normales de CA suelen venir con sólo 3 velocidades, este ventilador de CC viene con un control remoto con 6 velocidades, lo que proporciona una mayor elección de niveles de confort.

MEDIDAS DE SEGURIDAD**Lea y conserve estas instrucciones**

Este producto está conforme con el estándar UL 507 y CSA STD. C22.2 #60335-1& #60335-2-80.

1. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. **ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, no use repuestos que no hayan sido recomendados por el fabricante.
4. **ADVERTENCIA** - Para evitar cualquier posible descarga eléctrica, antes de instalar o reparar su ventilador desconecte la alimentación apagando el disyuntor del circuito de la caja de fusibles a la caja de salida.
5. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, ensámblelo en la caja de tomacorriente marcada como "apta para soportar un ventilador de 35 lb (15.9 kg) o más" y use los tornillos de montaje proporcionados con la caja de tomacorriente y/o instálelo directamente en la estructura del edificio. La mayoría de las caja tomacorrientes usadas normalmente para el soporte de la luminarias no son aptas para el soporte de los ventiladores y puede ser necesario reemplazarlas. En caso de duda, consulte con un electricista calificado. Cuando se monta directamente en la estructura del edificio, la instalación del aparato no debe exponer material combustible y no debe instalar el aparato en un techo con acabado combustible. La instalación del aparato no puede dejar la madera de las vigas ni ningún aislamiento térmico expuesto

al interior de la habitación.

6. **ADVERTENCIA** - Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
7. **ADVERTENCIA** - Para disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones personales, no doble los soportes de las aspas al instalarlos para equilibrar las aspas o al limpiar el ventilador. No inserte objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.
8. **PRECAUCIONES** - Todo el cableado debe estar conforme con el Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 70) y los códigos eléctricos locales. Si no está familiarizado con el cableado, emplee a un electricista calificado.
9. Los medios para la desconexión total deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
10. Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones personales, el ventilador debe ubicarse a una distancia mínima de 2.1 metros (7 pies) entre el borde de la parte inferior de las aspas y el suelo.
11. Después de hacer las conexiones eléctricas, los conductores empalmados se deben voltear hacia arriba y empujar con cuidado al interior de la caja de salida. Los cables deben separarse con el conductor conectado a tierra y el conductor de conexión a tierra del equipo en un lado de la caja de salida y el conductor sin conexión a tierra en el otro lado de la caja de salida.
12. **ADVERTENCIA:** Si observa un movimiento tembloroso u oscilante inusual, deje de usar el ventilador de techo de inmediato y contacte al fabricante, a su agente de servicio o a personas debidamente calificadas.
13. El montaje del sistema de suspensión deberá ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas.
14. Compruebe que la caja de salida esté instalada de forma segura en su lugar, de manera que pueda soportar al menos el peso del ventilador.
15. Los medios de fijación al techo, como ganchos u otros dispositivos, se fijarán con una resistencia suficiente para soportar 4 veces el peso del ventilador de techo.
16. Todos los tornillos de ajuste deben comprobarse, y reapretarse en caso necesario, antes de la instalación.
17. El cable de seguridad estará fijado a la estructura del edificio y será independiente de una caja de salida, de forma que se impida la caída del ventilador en caso de que falle cualquier parte del medio de soporte.
18. Este equipo fue probado y se demostró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se establecieron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de frecuencias de radio y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina con las comunicaciones de radio.

LISTA DE PIEZAS

- Desempaque su ventilador de techo con cuidado. Saque todas las piezas y los tornillos.
- Deposite todos los componentes sobre una superficie lisa y verifique que no falta ninguno antes de iniciar el armado. Si falta alguna pieza, regrese el producto completo al lugar donde lo adquirió para que lo examinen o reemplacen.
- Compruebe si el ventilador de techo se dañó durante el transporte. No ponga en funcionamiento ni instale ningún producto que presente cualquier tipo de daño. Regrese el producto completo al lugar donde lo adquirió para que lo examinen, reparen o reemplacen.
- Examine e identifique las piezas. Consulte la Fig 1.




Fig. 1

1	1 soporte de montaje y florón	6	• 4 tornillos para madera
2	Cubierta del acople x 1		• 2 tornillos de máquina
3	1 varilla descendente con junta de bola		• Arandela plana x 2 y arandela de resorte x 2
4	1 conjunto de ventilador		• Tuerca para cable x 9
5	Juego de receptor y control remoto x 1 set		• 1 gancho de seguridad

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

Si no hay ya una caja de salida, instale una siguiendo estas instrucciones:

- Desconecte el suministro eléctrico retirando los fusibles o apagando los disyuntores de circuito.
- Fije la caja de salida (A) (no incluida) directamente a la estructura del edificio. Use fijaciones y materiales apropiados (no incluidos). La caja de salida y su soporte deben ser capaces de soportar completamente el peso del ventilador en movimiento (al menos 35 lb). No use una caja tomacorrientes de plástico.
- Las imágenes siguientes muestran tres tipos distintos de montaje de la caja de salida (A) (no incluida).




Fig. 2



Fig. 3

Techo en ángulo

Máximo 13°




Fig. 4

Este sistema colgante del ventilador soporta un ángulo máximo de 13 grados en la instalación de techo. **Fig. 4**

NOTA: Si va a instalar el ventilador en un techo inclinado, es posible que necesite una varilla descendente más larga para mantener el espacio necesario entre la punta del aspa y el techo.

NOTA: El ventilador de techo debe instalarse en un lugar donde las puntas de las aspas queden a una distancia de 300 mm del objeto o pared más cercano.

NOTA: Al instalar en techos en ángulo, la abertura del soporte de armado (B) debe apuntar hacia el pico.

Para colgar el ventilador donde ya existe una luminaria pero no hay una viga de techo, es posible que necesite instalar una barra de colgado (C) como se ilustra en la **Fig. 5**. Asegúrese de que la barra de colgado que compra se ha diseñado para utilizarse con ventiladores de techo.




Fig. 5

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

INSTALACIÓN DE LA VARILLA DESCENDENTE (Fig. 6)




Fig. 6.1

1. Retire la junta de bola (2) y el pasador cilíndrico (3) aflojando los tornillos de fijación (4) de la varilla descendente (6). Retire el pasador de enganche (9) quitando el clip de bloqueo (10). (Fig. 6.1).

NOTA: No deseche estas piezas, consérvelas; se requerirá volver a armarlas más tarde.




Fig. 6.2




Fig. 6.3




Fig. 6.4

2. Afloje los tornillos de fijación (11) de la caja de acoplamiento de la varilla descendente (8). (Fig. 6.2)
3. Pase con cuidado los cables del ventilador (1) hacia arriba a través de la varilla descendente (6). (Fig. 6.3)
4. Monte la varilla descendente (6) en la caja de acoplamiento de la varilla descendente (8), insertando y alineando los orificios de la caja de acoplamiento de la varilla descendente con los orificios de la varilla descendente e inserte el pasador de enganche (9) y asegúrelo con el clip de bloqueo (10). (Fig. 6.3)

5. Asegure la varilla descendente (6) ajustando los tornillos de fijación (11). (Fig. 6.4)




Fig. 6.5




Fig. 6.6

6. Inserte la cubierta del acople (7) en la varilla descendente (6) para cubrir la carcasa del acople de la varilla descendente (8).

7. Inserte el dosel (5) sobre la varilla descendente (6) e instale nuevamente la junta de bola (2) y el pasador cilíndrico (3) en la varilla descendente (6) y asegúrelos ajustando los tornillos de fijación (4). (Fig. 6.5 y Fig. 6.6)

CÓMO COLGAR EL VENTILADOR

Pase los cables de alimentación eléctrica (C) de la caja de salida del techo (B) a través del centro del soporte de armado en el techo (D). Instale el soporte de montaje en el techo (D) en la caja tomacorrientes (B) con los tornillos de armado (F) suministrados con la caja tomacorrientes y las arandelas (E) incluidas con el ventilador. **Fig. 7**




Fig. 7




Fig. 8

Levante el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Compruebe que la ranura de la llave (A) de la bola de colgado está ubicada en la clavija de la llave (B) del soporte de montaje (C) para evitar que el ventilador gire cuando está en funcionamiento. **Fig.8**

DIAGRAMA DE CABLEADO ELÉCTRICO

ADVERTENCIA: Para evitar cualquier posible descarga eléctrica, asegúrese de haber desconectado la alimentación eléctrica en el panel de circuito general.

Siga los pasos que aparecen a continuación para conectar el ventilador al cableado de su casa. Use las tuercas de conexión de cable que se suministran con su ventilador. Fije los conectores con cinta eléctrica. Asegúrese de que no haya hilos de cables sueltos o conexiones flojas.




Fig. 9

cable de entrada del motor (rojo, al motor W).

10. Tire del cable de seguridad de metal por el gancho de seguridad y apriete el cable de seguridad.

1. Conecte el cable de alimentación vivo doméstico (negro) al cable de entrada del receptor (negro, CA IN L) como se muestra en la (Fig. 9).

2. Conecte el cable de alimentación neutro (blanco) del techo al cable de entrada del receptor (blanco, AC IN N).

3. Conecte el cable a tierra del hogar a los cables a tierra del ventilador (verdes) desde el motor, varilla vertical, soporte de montaje del ventilador y a los cables a tierra del receptor juntos. Conecte todos los cables a tierra juntos usando el conector de torsión.

4. Conecte el cable de salida del receptor (amarillo, luz Y) al cable de entrada del motor (amarillo, luz Y).

5. Conecte el cable de salida del receptor (gris, LED+) al cable de entrada del motor (gris, LED+).

6. Conecte el cable de salida del receptor (blanco, luz W) al cable de entrada del motor (blanco, luz W).

7. Conecte el cable de salida del receptor (rosado, al motor U) al cable de entrada del motor (rosado, al motor U).

8. Conecte el cable de salida del receptor (gris, al motor V) al cable de entrada del motor (gris, al motor V).

9. Conecte el cable de salida del receptor (rojo, al motor W) al

11. Gire las tuercas de conexión hacia arriba y presione el cableado hacia el interior de la caja tomacorrientes.
12. Inserte el receptor remoto con cuidado sobre la bola de colgado en el espacio sobrante del soporte de montaje. Tome precauciones para no dañar o aflojar ninguno de los cables. (Fig. 10)




Fig. 10

CÓMO FINALIZAR LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL FLORÓN

1. Afloje los 2 tornillos en la parte inferior del soporte de montaje. (Fig.11)
2. Deslice el florón hasta el soporte de montaje y alinee los orificios clave en el florón con los tornillos en el soporte de montaje. Gire el florón hasta que se bloquee en su lugar con la sección angosta de los orificios clave y asegúrelos ajustando los dos tornillos. Evite dañar el cableado eléctrico previamente preparado. (Fig.11)




Fig. 11

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL CONTROL REMOTO

1. Ubique una pared adecuada para fijar el sujetador del control remoto con los 2 tornillos y 2 anclas. (Fig.12a).
2. Deslice el control remoto en el sujetador para que allí descansa. (Fig. 12b)




Fig. 12a



Fig. 12b

USO DE SU VENTILADOR DE TECHO

CONTROL REMOTO

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas retirando el tornillo de seguridad e introduzca 2 pilas AAA. Tenga en cuenta la polaridad correcta de la pila (+/-) al insertarla y, a continuación, vuelva a colocar la tapa y fíjela con el tornillo.
2. Pruebe el control remoto manteniendo pulsado cualquier botón. Se encenderá un LED azul en la parte superior del mando a distancia para indicar que hay corriente en el mando y que está listo para usarse para controlar el ventilador.
3. Siga la siguiente guía para manejar el ventilador y aprender las funciones. (Fig.13)

- ① **Dirección del ventilador (interruptor de inversión de rotación)**
- ② **Velocidad del ventilador**
El ventilador se puede ajustar en 6 velocidades. El botón "1" es para la velocidad más baja y el botón "6" es para la velocidad más alta.
NOTA: cuando enciende el ventilador por primera vez o conecta la alimentación del controlador, primero debe iniciar el ventilador en la velocidad "6" alta y luego puede seleccionar una velocidad más baja. Se requiere de 5 a 10 segundos para permitir que el ventilador de CC responda al control remoto para cada selección de velocidad o sentido del ventilador.
- ③ **Encender/Apagar el ventilador**
- ④ **Control del tiempo del ventilador**
(1 hora, 4 horas, 8 horas)
- ⑤ **Encender/Apagar la luz**
- ⑥ **Para bajar el brillo de la luz**
- ⑦ **Para subir el brillo de la luz**
- ⑧ **Cambiar el color de la luz**
(2700K – 4000K – 5700K)




Fig. 13



Nota: Se necesitan 2 pilas AAA para activar el control remoto (incluidas)

El control remoto tiene función de memoria. Si el ventilador o la luz se apagan con el interruptor de aislamiento más de 7 segundos, la próxima vez que se encienda el ventilador o la luz, estarán en el último ajuste.

EMPAREJAMIENTO DEL RECEPTOR DEL VENTILADOR CON EL CONTROL REMOTO

NOTA: El emparejamiento del control remoto y el receptor se ha realizado en fábrica.

Cuando el ventilador de techo esté instalado, **NO** es necesario emparejar el receptor del ventilador con el control remoto.

REPARACIÓN DEL RECEPTOR DEL VENTILADOR Y EMPAREJAMIENTO CON EL CONTROL REMOTO

Nota: El control remoto y el receptor ya se emparejaron durante la fabricación. Los siguientes pasos son solamente necesarios si el control remoto y el ventilador se desemparejan o si se necesita emparejar varios ventiladores.

REEMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO Y DEL RECEPTOR - CUANDO 1 VENTILADOR DE TECHO DE CC ESTÁ INSTALADO EN UNA UBICACIÓN

NOTA: Asegúrese que haya instalado un interruptor de desconexión de un solo polo en el cableado fijo para el ventilador.

NOTA: Asegúrese que la corriente en el receptor esté encendida antes de emparejar el control remoto con el receptor.

- Apague el suministro principal al ventilador mediante el interruptor de pared on/off.
- Instale las pilas en el control remoto. Asegúrese que la polaridad de la batería sea la correcta.
- Encienda la corriente que va al receptor.
- Presione y mantenga presionado el botón  en el control remoto por 5 segundos dentro de un plazo de 30 segundos después de conectar (ON) la corriente al receptor del ventilador de techo. No habrá un sonido “bip” de notificación desde el receptor para indicar que el proceso de emparejamiento se haya realizado con éxito.
- Encienda (ON) el ventilador y cambie la velocidad del ventilador de techo a través del control remoto para verificar el funcionamiento y el emparejamiento satisfactorio.
- Si el emparejamiento no ha sido exitoso, repita este set de pasos nuevamente.

REEMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO Y DEL RECEPTOR - CUANDO 2 O MÁS VENTILADORES DE TECHO DE CC ESTÁN INSTALADOS EN UNA UBICACIÓN

NOTA: Asegúrese que haya instalado un interruptor de desconexión de un solo polo en el cableado fijo para cada ventilador.

- Si desea controlar 2 o más ventiladores de techo con un control remoto, haga lo mismo que se explica en el proceso normal de emparejamiento, pero asegúrese de que todos los interruptores de pared de los ventiladores de techo están encendidos.
- Si desea controlarlos con controles remotos individuales, haga lo que se explica en el proceso normal de emparejamiento, pero asegúrese de que los interruptores de pared de los otros ventiladores de techo estén apagados. Una vez emparejado el primer ventilador, apague el interruptor de pared y continúe el proceso normal de emparejamiento con el siguiente ventilador.

Función de reversa

Su ventilador de techo puede funcionar en un modo de ventilador de avance (verano) o en un modo de ventilador de reversa (invierno).

Use el botón “

Modo verano: El ventilador rotará en dirección antihorario. El flujo del aire se dirigirá hacia abajo para refrescar en verano.

Modo invierno: El ventilador rotará en dirección horario. El flujo de aire se dirigirá hacia arriba, para la conservación de energía, asegurando una temperatura uniforme por toda su habitación durante el invierno.




Fig. 14

SUMMER	VERANO
WINTER	INVIERNO
DOWN DRAFT	CORRIENTE DESCENDENTE
UPDRAFT	CORRIENTE ASCENDENTE
Counter Clockwise Rotation	Giro en sentido antihorario
Clockwise Rotation	Giro en sentido horario

REPARACIÓN DEL EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO Y DEL RECEPTOR - CUANDO 1 VENTILADOR DE TECHO ESTÁ INSTALADO

- Si el control remoto y el receptor pierden el control después de la instalación o durante el uso, el emparejamiento del control y el receptor debe ser reparado.
- A continuación se muestran los problemas de funcionamiento y los pasos para reparar el emparejamiento del control remoto y del receptor.

Problemas:

- Pérdida de control - El ventilador sólo funciona a alta velocidad después de la instalación
- Pérdida de control - No hay función de reversa después de la instalación
- Pérdida de control - El control remoto no puede comunicarse con el receptor

Pasos para el reemparejamiento:

- Desconecte (OFF) la alimentación principal del ventilador de techo por 30 segundos.
- Encienda la alimentación principal del ventilador de techo. Siga el mismo proceso descrito en la sección "Emparejamiento del control remoto y el receptor" para volver a emparejar.
- Encienda y seleccione las diferentes velocidades del ventilador de techo para comprobar su funcionamiento.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

CÓMO REDUCIR EL BAMBOLEO DEL VENTILADOR: Verifique que todos los tornillos que fijan el soporte de armado y la varilla descendente están seguros.

RUIDO:

La garantía del fabricante cubre las averías reales que se puedan producir y NO las quejas menores como oír el motor en marcha - Todos los motores eléctricos son audibles en cierta medida.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

NOTA: Apague siempre el ventilador del interruptor principal antes de realizarle cualquier operación de mantenimiento o de limpiarlo.

- 1) El único mantenimiento que necesita el ventilador es una limpieza periódica cada 6 meses. Use un cepillo suave o un paño sin fibras para evitar arañar el acabado de pintura. Desconecte el suministro eléctrico antes de hacerlo.
- 2) No remoje ni sumerja el ventilador en agua ni en otros líquidos. Esto podría dañar el motor o las aspas y causar descargas eléctricas.
- 3) No permita que el ventilador entre en contacto con disolventes orgánicos ni con productos de limpieza.
- 4) Limpie las aspas solo con un paño húmedo y NO utilice disolventes orgánicos ni productos de limpieza.
- 5) El motor posee un rodamiento de bola permanentemente lubricado y no necesita engrasarse.

INFORMACIÓN TÉCNICA**CALIFICACIÓN ELÉCTRICA**

N.º SKU	N.º modelo	Entrada de tensión nominal	Potencia nominal (motor)	Potencia nominal (Luz)
21612901	STROLL-01-WH	120V CA, 60Hz	25W	LED 30W, 2700K/4000K/5700K

GUÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tamaño	del ventilador	Velocidad	Voltios (V)	Amperios (A)	Vatios (W)	RPM	CFM	CFM/W	Peso neto (lb)	C.F.
STROLL-01-WH	42"	Extra alta	120	0.21	24.00W	194	3532	147.17	13.89	2.66
		Baja	120	0.08	4.74W	130	1783	376.17	13.89	2.66

Estas medidas son aproximadas. No incluyen datos de lámparas o luminarias fijadas al ventilador de techo.

GARANTÍA

1 año de garantía para todo el ventilador. Consulte la tarjeta de garantía para ver los detalles.



FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT

Nous vous félicitons d'avoir acheté le dernier ventilateur de plafond à économie d'énergie. Ce ventilateur fonctionne sur une alimentation CC (courant continu), ce qui lui donne l'avantage d'être très économe en énergie tout en maintenant un mouvement d'air important et un fonctionnement silencieux.

Économie d'énergie - Le moteur à courant continu est la dernière technologie en matière de conception de ventilateurs. Son moteur à haut rendement permet d'économiser jusqu'à 65% d'énergie de plus que les ventilateurs de plafond équipés de moteurs à courant alternatif traditionnels.

Fonctionnement silencieux - Ce moteur de ventilateur à courant continu est programmé avec un courant stabilisé qui réduit efficacement le bruit du moteur.

Faible température de fonctionnement - L'alimentation en courant continu est gérée efficacement, ce qui réduit la température de fonctionnement du moteur à moins de 50 °C. Il en résulte un moteur beaucoup plus froid qu'un ventilateur CA standard et augmente la longévité du moteur.

Télécommande à 6 vitesses - Les ventilateurs de plafond CA ordinaires sont généralement livrés avec seulement 3 vitesses, ce ventilateur CC est livré avec une télécommande à 6 vitesses, ce qui offre un plus grand choix de niveaux de confort.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions

Ce produit est conforme à la norme UL 507 et à la norme CSA STD. C22.2 #60335-1& #60335-2-80.

1. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant.
4. **AVERTISSEMENT** - Pour éviter tout risque d'électrocution, avant d'installer ou de réparer votre ventilateur, débranchez l'alimentation électrique en désactivant le disjoncteur de la boîte à fusibles de la prise de courant.
5. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, montez-le sur le boîtier de sortie marqué « adapté au support de ventilateur de 35 livres (15,9 kg) ou plus » et utilisez les vis de montage fournies avec le boîtier de sortie et / ou le support directement à partir de la structure du bâtiment. La plupart des boîtes de sortie couramment utilisées pour le support de luminaires peuvent ne pas être adaptées pour le support de ventilateurs et doivent éventuellement être remplacées. Consultez un électricien qualifié en cas de doute. Lorsqu'il est monté directement sur la structure du bâtiment, l'installation de l'appareillage ne doit pas exposer des matériaux combustibles ; n'installez l'appareil à un plafond avec un fini combustible. L'installation de l'appareil ne peut laisser le bois des chevrons ou tout isolant thermique exposé à l'intérieur de la pièce.

6. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi- conducteurs.
7. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques de blessures, ne tordez pas les supports de pale lors de l'installation des supports de pale, lors de l'équilibrage des pales ou lors du nettoyage du ventilateur. N'insérez pas d'objets étrangers entre les pales du ventilateur en rotation.
8. **ATTENTION** - Tout le câblage doit être conforme au code électrique national (ANSI / NFPA 70) et aux codes électriques locaux. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, faites appel à un électricien qualifié.
9. Les moyens de déconnexion complète doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
10. Pour réduire les risques de blessures, le ventilateur doit être monté avec un dégagement minimum de 2,1 mètres (7 pieds) du bord inférieur des pales au sol.
11. Après avoir marqué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution dans le boîtier de sortie. Les fils doivent être espacés avec le conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'équipement d'un côté du boîtier de sortie et le conducteur non mis à la terre de l'autre côté du boîtier de sortie.
12. **AVERTISSEMENT** : Si vous observez des oscillations inhabituelles, cessez immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contactez le fabricant, son agent de service ou des personnes dûment qualifiées.
13. Le montage du système de suspension doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou des personnes dûment qualifiées.
14. Vérifiez que le boîtier de sortie est solidement installé et qu'il est capable de supporter au moins le poids du ventilateur.
15. Les moyens de fixation au plafond, tels que les crochets ou autres dispositifs, doivent être fixés avec une résistance suffisante pour supporter quatre fois le poids du ventilateur de plafond ;
16. Toutes les vis de fixation doivent être vérifiées et resserrées si nécessaire avant l'installation.
17. Le câble de sécurité doit être fixé à la structure du bâtiment et indépendant d'une boîte de sortie, de sorte que le ventilateur ne puisse pas tomber en cas de défaillance d'une partie quelconque des moyens de soutien.
18. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites doivent fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

LISTE DES PIÈCES

- Déballez votre ventilateur de plafond et identifiez soigneusement les pièces. Retirez toutes les pièces et le matériel.
- Disposez tous les composants sur une surface lisse et assurez-vous qu'aucun composant ne manque avant l'assemblage. S'il manque des pièces, renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour le faire inspecter ou remplacer.
- Vérifiez si le ventilateur de plafond a été endommagé pendant le transport. N'utilisez / n'installez aucun produit qui semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit complet au lieu d'achat pour le faire inspecter, réparer ou remplacer.
- Examinez et identifiez les pièces. Veuillez vous référer au schéma 1.




Schéma 1

1	Support de montage & cache x 1	6	• Vis à bois x 4
2	Couvercle du coupleur x 1		• Vis à métaux x 2
3	Tige de suspension avec joint à rotule x 1		• Rondelle plate x 2 et rondelle élastique x 2
4	Assemblage du ventilateur x 1		• Écrou de fil x 9
5	Récepteur et télécommande x 1 set		• Crochet de sécurité x 1

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

S'il n'y a pas de boîtier de sortie existant, installez-en un en suivant les instructions suivantes :

- Déconnectez l'alimentation en retirant les fusibles ou en désactivant les disjoncteurs.
- Fixez le boîtier de sortie (A) (non inclus) directement à la structure du bâtiment. Utilisez les fixations et le matériel appropriés (non inclus). Le boîtier de sortie et son support doivent être en mesure de supporter pleinement le poids du ventilateur en mouvement (au moins 35 livres). N'utilisez pas de boîte de sortie en plastique.
- Les schémas ci-dessous illustrent trois manières différentes de monter le boîtier de prise de courant (A) (non fourni).




Schéma 2




Schéma 3

Plafond incliné

Maximum 13°




Schéma 4

Ce système de suspension de ventilateur est adapté pour une installation sur un plafond incliné de 13 degrés au maximum. **Schéma 4**

REMARQUE : Si vous installez le ventilateur de plafond sur un plafond incliné, vous aurez peut-être besoin d'une tige de suspension plus longue pour conserver un jeu suffisant entre la pointe de la pale et le plafond.

REMARQUE : Le ventilateur de plafond doit être installé dans un endroit tel que les pales soient espacées de 300 mm de la pointe de la pale jusqu'aux objets ou aux murs les plus proches.

REMARQUE : Pour une installation sur un plafond incliné, l'ouverture du support de montage (B) doit être dirigée vers le sommet.

Pour suspendre votre ventilateur là où il y a un luminaire existant mais pas de solive de plafond, vous aurez peut-être besoin d'une barre de suspension d'installation (C), comme illustré sur le **schéma 5**. Assurez-vous que la barre de suspension que vous avez achetée a été conçue pour être utilisée avec un ventilateur de plafond.




Schéma 5

INSTALLATION DU VENTILATEUR

INSTALLATION DE LA TIGE DE SUSPENSION (Schéma 6)




Schéma 6.1

1. Retirez le joint à rotule (2) et la goupille (3) en desserrant les vis de réglage (4) de la tige de suspension (6). Retirez la goupille d'attelage (9) en retirant le clip de verrouillage (10) (Schéma 6.1).

REMARQUE : Ne jetez pas ces pièces, elles doivent être remontées plus tard.




Schéma 6.2

Schéma 6.3




Schéma 6.4

2. Desserrez les vis de réglage (11) sur le boîtier de raccord de la tige de suspension (8). (Schéma 6.2)

3. Faites passer avec précaution les fils du ventilateur (1) à travers la tige de suspension (6). (Schéma 6.3)

4. Assemblez la tige de suspension (6) dans le boîtier de raccord de la tige de suspension (8), en insérant et en alignant les trous du boîtier de raccord de la tige de suspension avec les trous de la tige de suspension puis insérez la goupille d'attelage (9) et fixez-la avec le clip de verrouillage (10). (Schéma 6.3)

5. Fixez la tige de suspension (6) en serrant les vis de réglage (11). (Schéma 6.4)




Schéma 6.5




Schéma 6.6

6. Insérez le couvercle du coupleur (7) sur la tige descendante (6) pour couvrir le boîtier de couplage de la tige descendante (8).

7. Insérez le cache (5) sur la tige de suspension (6) et installez le joint de rotule (2) et la goupille (3) sur la tige de suspension (6) puis fixez en serrant les vis de réglage (4). (Schéma 6.5 et schéma 6.6)

SUSPENSION DU VENTILATEUR

Faites passer les fils d'alimentation (C) du boîtier de sortie du plafond (B) par le centre du support de montage au plafond (D). Installez le support de montage au plafond (D) sur le boîtier de sortie (B) à l'aide des vis de montage (F) fournies avec le boîtier de sortie, et les rondelles (E) fournies avec le ventilateur.

Schéma 7




Schéma 7




Schéma 8

Soulevez le ventilateur sur le support de montage. Assurez-vous que la fente d'enclenchement (A) de la boule de suspension est positionnée sur la butée (B) du support de montage (C) afin d'empêcher le ventilateur de tourner en cours de fonctionnement. **Schéma 8**

SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'électrocution, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation au niveau du panneau de circuit principal.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter le ventilateur au câblage de votre domicile. Utilisez les écrous de connexion des fils fournis avec votre ventilateur. Fixez les connecteurs avec du ruban isolant. Assurez-vous qu'il n'y a pas de brins de fils ou de connexions desserrés.




Schéma 9

1. Raccordez le fil d'alimentation secteur domestique (noir) au fil d'entrée du récepteur (noir, entrée CA - sous tension), comme illustré sur le **schéma 9**.

2. Connectez le fil d'alimentation neutre (blanc) au fil d'entrée du récepteur (blanc, entrée CA Neutre).

3. Connectez le fil de terre domestique aux fils de terre du ventilateur (vert) de la tige de suspension, du support de montage du ventilateur et des fils de terre du récepteur ensemble. Connectez tous les fils de terre ensemble à l'aide du connecteur torsadé.

4. Connectez le fil de sortie du récepteur (jaune, Light Y) au fil d'entrée du moteur (jaune, Light Y).

5. Connectez le fil de sortie du récepteur (Gris, LED+) au fil d'entrée du moteur (Gris, LED+).

6. Connectez le fil de sortie du récepteur (Blanc, Light W) au fil d'entrée du moteur (Blanc, Light W).

7. Connectez le fil de sortie du récepteur (Rose, au moteur U) au fil d'entrée du moteur (Rose, au moteur U).

8. Connectez le fil de sortie du récepteur (Gris, au moteur V) au fil d'entrée du moteur (Gris, au moteur V).

9. Connectez le fil de sortie du récepteur (rouge, vers le

moteur W) au fil d'entrée du moteur (rouge, vers le moteur W)

10. Tirez le câble de sécurité métallique sur le crochet de sécurité, serrez le câble de sécurité.

11. Tournez les écrous de connexion vers le haut et poussez le câblage dans le boîtier de sortie.
12. Insérez soigneusement le récepteur à distance au-dessus de la boule de suspension dans l'espace restant dans le support de montage. Veillez à ne pas endommager ni desserrer le câblage. (Schéma 10)




Schéma 10

FINITION DE L'INSTALLATION

INSTALLATION DU CACHE

1. Desserrez les 2 vis du bas du support de montage. (Schéma 11)
2. Faites glisser le cache jusqu'au support de montage et alignez les trous de fixation du cache avec les vis du support de montage. Tournez le cache jusqu'à ce qu'il se verrouille en place avec la section étroite des trous de clavette et fixez-le en serrant les deux vis. Évitez d'endommager le câblage électrique préalablement préparé. (Schéma 11)




Schéma 11

INSTALLATION DU SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE

1. Localisez un mur approprié pour fixer le support mural de la télécommande avec les 2 vis et les 2 chevilles. (Schéma 12a)
2. Faites glisser la télécommande dans le support pour la ranger. (Schéma 12b)




Schéma 12a



Schéma 12b

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR DE PLAFOND

TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles en retirant la vis de fixation et insérez 2 piles de type AAA. Respectez le sens des polarités (+/-) des piles lorsque vous les insérez, puis remettez le couvercle en place et fixez-le avec la vis.
2. Testez la télécommande en appuyant sur n'importe quel bouton et en le maintenant enfoncé. Une LED bleue s'allumera en haut de la télécommande pour indiquer que la télécommande est sous tension et qu'elle est prête à être utilisée pour contrôler le ventilateur.
3. Suivez le guide ci-dessous pour faire fonctionner le ventilateur et apprendre ses fonctions. (Schéma 13)

- ① **Direction du ventilateur (interrupteur de marche arrière)**
- ② **Vitesse du ventilateur**
Il y a 6 vitesses disponibles. La touche « 1 » correspond à la vitesse la plus faible et la touche « 6 » à la vitesse la plus élevée.
REMARQUE : lorsque vous mettez le ventilateur en marche pour la première fois ou que vous mettez le contrôleur sous tension, vous devez d'abord démarrer le ventilateur à la vitesse élevée « 6 », puis choisir une vitesse inférieure. Un délai de 5 à 10 secondes est nécessaire pour permettre au ventilateur CC de répondre à la sélection de chaque vitesse ou direction du ventilateur à distance.
- ③ **Marche / Arrêt du ventilateur**
- ④ **Contrôle de la temporisation du ventilateur**
(1 heure, 4 heures, 8 heures)
- ⑤ **Allumer / éteindre la lumière**
- ⑥ **Diminuer la luminosité de la lumière**
- ⑦ **Augmenter la luminosité de la lumière**
- ⑧ **Changer la couleur de la lumière**
(2700K --- 4000K ---5700K)




Schéma 13



Remarque : 2 piles AAA sont nécessaires pour alimenter la télécommande (incluses).

La télécommande a une fonction de mémoire. Si le ventilateur ou la lumière est éteint(e) par l'interrupteur d'isolement pendant plus de 7 secondes, la prochaine fois que vous allumerez le ventilateur ou la lumière, ce sera sur la base du dernier réglage.

APPARIEMENT DU RÉCEPTEUR DU VENTILATEUR ET DE LA TÉLÉCOMMANDE

REMARQUE : L'appariement de la télécommande et du récepteur a été effectué en usine.

Lorsque le ventilateur de plafond est installé, il n'est PAS nécessaire d'apparier le récepteur du ventilateur et la télécommande.

RÉ-APPARIEMENT DU RÉCEPTEUR DU VENTILATEUR ET DE LA TÉLÉCOMMANDE

Remarque : La télécommande et le récepteur ont déjà été appariés lors de la fabrication. Les étapes suivantes ne sont nécessaires que si la télécommande et le ventilateur ne sont plus appariés ou si vous devez appairer plusieurs ventilateurs.

RÉ-APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR - LORSQUE 1 VENTILATEUR DE PLAFOND CC EST INSTALLÉ AU MÊME ENDROIT

REMARQUE : Assurez-vous que vous avez installé un interrupteur de déconnexion unipolaire dans le câblage fixe du ventilateur.

REMARQUE : Assurez-vous que le récepteur est sous tension avant d'appairer la télécommande avec le récepteur.

- Coupez l'alimentation secteur du ventilateur à l'aide de l'interrupteur mural marche/arrêt.
- Installez les piles dans la télécommande. Veuillez vous assurer que le sens des polarités de la pile est correct.
- Mettez le récepteur en marche.
- Appuyez sur le bouton «» de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes dans les 30 secondes suivant la mise sous tension du récepteur du ventilateur de plafond. Le récepteur émettra un bip sonore pour indiquer que le processus d'appariement a réussi.
- Mettez le ventilateur de plafond en marche et changez la vitesse avec la télécommande pour vérifier le fonctionnement et si l'appariement a réussi.
- Si l'appariement n'a pas réussi, répétez à nouveau cette série d'étapes.

RÉ-APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR - LORSQUE 2 VENTILATEURS DE PLAFOND DC OU PLUS SONT INSTALLÉS AU MÊME ENDROIT

REMARQUE : Assurez-vous que vous avez installé un interrupteur de déconnexion unipolaire dans le câblage fixe de chaque ventilateur.

- Si vous souhaitez contrôler 2 ventilateurs de plafond ou plus à l'aide d'une seule télécommande, procédez comme indiqué dans le processus d'appairage normal, mais assurez-vous que tous les interrupteurs muraux des ventilateurs de plafond sont activés.
- Si vous souhaitez les contrôler avec des télécommandes individuelles, procédez comme indiqué dans le processus d'appairage normal, mais assurez-vous que les interrupteurs muraux des autres ventilateurs de plafond sont désactivés. Une fois le premier ventilateur apparié, mettez l'interrupteur mural sur OFF et poursuivez le processus normal d'appairage avec le ventilateur suivant.

Fonction d'inversion

Votre ventilateur de plafond peut fonctionner soit en mode ventilateur (été), soit en mode ventilateur inversé (hiver).

Utilisez le bouton «  » de la télécommande pour passer du mode été au mode hiver.

Mode été : Le ventilateur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le flux d'air est dirigé vers le bas, ce qui permet de rafraîchir l'appareil en été.

Mode hiver : Le ventilateur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le flux d'air est dirigé vers le haut, pour économiser l'énergie et garantir une température homogène dans toute la pièce en hiver.




Schéma 14

SUMMER	ÉTÉ
WINTER	HIVER
DOWN DRAFT	FLUX VERS LE BAS
UPDRAFT	FLUX VERS LE HAUT
Counter Clockwise Rotation	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Clockwise Rotation	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

RÉ-APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR – LORSQU’UN VENTILATEUR DE PLAFOND EST INSTALLÉ

- Si la télécommande et le récepteur perdent le contrôle après l'installation ou pendant l'utilisation, l'appariement de la télécommande et du récepteur doit être effectué de nouveau.
- Vous trouverez ci-dessous les symptômes de dysfonctionnement et la méthode pour ré-apparier la télécommande et le récepteur.

Symptômes :

- Perte de contrôle - Le ventilateur ne fonctionne qu'à grande vitesse après l'installation.
- Perte de contrôle - Pas de fonction inverse après l'installation.
- Perte de contrôle - La télécommande ne peut pas communiquer avec le récepteur.

Étapes de ré-appariement :

- Coupez l'alimentation principale du ventilateur de plafond pendant 30 secondes.
- Mettez le ventilateur de plafond sous tension. Suivez la même procédure que celle décrite dans la section « Ré-appariement de la télécommande et du récepteur » pour réactiver l'appariement.
- Mettez le ventilateur de plafond en marche et sélectionnez les différentes vitesses du ventilateur de plafond pour vérifier le fonctionnement du ventilateur.
-

APRÈS L'INSTALLATION

POUR RÉDUIRE LES TREMBLEMENTS DU VENTILATEUR : Veuillez vérifier que toutes les vis qui fixent le support de montage et la tige inférieure sont bien serrées.

BRUIT :

La garantie du fabricant couvre les défauts réels susceptibles de se développer et NON les plaintes mineures telles que le bruit du moteur en marche - Tous les moteurs électriques sont dans une certaine mesure audibles.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMARQUE : Coupez toujours l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal avant d'effectuer tout entretien ou de tenter de nettoyer votre ventilateur.

- 1) Tous les 6 mois, le nettoyage périodique de votre ventilateur de plafond est le seul entretien requis. Utilisez une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la peinture. Veuillez couper l'alimentation électrique lorsque vous procédez au nettoyage
- 2) Ne faites pas tremper ni immerger le produit dans de l'eau ou d'autres liquides. Cela pourrait endommager le moteur ou les pales et créer un risque de choc électrique.
- 3) Assurez-vous que le raccord n'entre pas en contact avec des solvants organiques ou des produits de nettoyage.
- 4) Pour nettoyer les pales du ventilateur, essuyez-les uniquement avec un chiffon propre et humide, SANS solvants ni détergents organiques.
- 5) Le moteur est doté d'un roulement à billes lubrifié en permanence, il n'est donc pas nécessaire de lubrifier.

INFORMATIONS TECHNIQUES**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

SKU#	Modèle #	Tension nominale d'entrée	Puissance nominale (moteur)	Puissance nominale (Éclairage)
21612901	STROLL-01-WH	120 V CA, 60 Hz	25 W	LED 30 W, 2700 K / 4000 K / 5700 K

GUIDE SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ventilateur	size	Vitesse	Volts (V)	Amps (A)	Watts (W)	TR / MIN	CFM	CFM/W	Poids net (livres)	C.F.
STROLL-01-WH	42 pouces	Extra-rapide	120	0,21	24,00 W	194	3532	147,17	13,89	2,66
		Faible	120	0,08	4,74 W	130	1783	376,17	13,89	2,66

Ce sont des mesures approximatives. Elles ne comprennent pas les données pour les lampes ou les luminaires fixés au ventilateur de plafond.

GARANTIE

La garantie d'un an couvre l'ensemble du ventilateur. Veuillez vous référer à la carte de garantie pour les détails.